# Inteligentní snímač teploty, relativní vlhkosti a rosného bodu s připojením na Ethernet T3511

# Inteligentní převodník teploty s připojením na Ethernet $T4511 \$

Návod k použití



# Úvod

Snímače řady T3511 slouží k měření teploty, relativní vlhkosti a rosného bodu vzduchu. Komunikace se snímačem je prováděna pomocí Ethernetu. Snímač je složen z plastové skříňky s elektronikou a plastové sondy na kabelu s filtrem vzduchu pro měření teploty a relativní vlhkosti. Sonda je pevně spojená s elektronikou. Snímač je určen pro neagresivní prostory.

Převodníky řady T4511 slouží k měření teploty pomocí externího čidla Pt1000/3850ppm, které se připojuje pomocí svorek. Komunikace se snímačem je prováděna pomocí Ethernetu. Převodník je umístěn v plastové skříňce s krytím IP65.

Přesnější rozčlenění viz tabulka 1.

Typ snímače	Teplota	Vlhkost	Rosný bod
T3511	Х	Х	Х
T4511	Х	-	-

Tabulka 1

# Obecná bezpečnostní opatření

Následující přehled opatření slouží ke snížení nebezpečí úrazu nebo zničení popisovaného přístroje. Aby se předešlo úrazům, používejte přístroj podle pokynů uvedených v této příručce.

Servis by měla vykonávat pouze kvalifikovaná osoba.

#### Opatření proti úrazu nebo požáru

**Používejte vhodný síťový adaptér.** Používejte pouze adaptér s napájecím napětím doporučeným výrobcem a schválený podle příslušných norem. Dbejte na to, aby adaptér neměl poškozené kabely nebo kryt.

**Připojujte a odpojujte správně.** Nepřipojujte ani neodpojujte LAN kabel nebo přívodní kabely, pokud je zařízení pod elektrickým napětím.

#### Nepoužívejte přístroj bez krytů.

**Nepoužívejte přístroj, nepracuje-li správně.** Jestliže máte dojem, že přístroj nepracuje správně, nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

#### Nepoužívejte přístroj ve výbušném prostředí.

# Obsah a rejstřík

Úvod	2
Obecná bezpečnostní opatření	3
Obsah a rejstřík	4
Všeobecný popis	5
Příprava k provozu	5
Co je potřeba k uvedení do provozu	5
Postup při zapojení přístroje	6
Napájecí napětí	7
Instalace	7
Postup při instalaci	7
Prověření činnosti	8
Kalibrace	8
Skladování	9
Popis funkcí snímače	9
Alarmy	9
Modbus	.10
SMTP	.11
SNMP	.12
WWW	.14
Nastavení snímače - Setup	.16
Global settings	.18
E-mail settings- nastavení odesílání e-mailů	.18
SNMP- nastavení odesílání trapů	. 19
WWW- nastavení www stránek	.20
Modbus- nastavení Modbus protokolu	.20
Alarm settings- nastavení alarmů	.20
Factory defaults – výrobní nastavení	.20
Save settings	.21
Co dělat když	.21
Zapomněl jsem IP adresu snímače	.21
Nemohu se připojit ke snímači	.21
Nesvítí displej	.22
Na displeji svítí nápis Err 1, nebo Err 2	.22
Zapomněl jsem heslo do setupu	.22
Preventivní údržba	.22
Technická specifikace	.23
Technické parametry přístroje:	.23
Společné parametry:	.23
Snímač teploty a relativní vlhkosti T3511	.23
Převodník teploty T4511	.23
Provozní podmínky	.24
Přístup k registrům snímače	.25
Technická podpora a servis přístroje	.25

# Všeobecný popis

Snímače řady Tx5xx slouží k měření teploty, rosného bodu a vlhkosti. Naměřené hodnoty lze zobrazit na displeji přístroje, nebo je lze vyčíst a zpracovat v PC pomocí ethernetového připojení. Podporované formáty jsou:

- www stránky s možností uživatelské konfigurace
- modbus protokol
- snmp protokol

Přístroj lze využít i ke kontrole naměřených hodnot, a v případě překročení uživatelem nastavených mezí je možné poslat varovnou hlášku na uživatelem zvolené místa. Možné způsoby předání varovného hlášení jsou:

- zaslání e-mailů na max. 3 e-mailové adresy
- vyslání snmp trapu na max. 3 IP adresy
- zobrazení stavu alarmu na www stránce

Meze alarmů je možné nastavovat přes modbus, telnet nebo SNMP MIB tabulku. Přes www stránky snímače, informační konzolu nebo SNMP MIB tabulku lze tyto údaje vyčíst. Blokové schéma propojení snímače s PC je na obr. 1.



Obr.1- blokové schéma propojení

# Příprava k provozu

Aby bylo možné využívat všechny funkce snímačů řady Tx5xx, je třeba je nastavit pomocí PC tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. V případě převodníku T4511 je před samotným použitím potřeba připojit teplotní sondu (viz kapitola Instalace str. 7).

#### Co je potřeba k uvedení do provozu

- napáječ 9-30V, 200mA (blíže kapitola Napájecí napětí str. 7)
- RJ-45 LAN přípojka
- volná IP adresa na vaší síti
- pro převodník T4511 teplotní sonda se senzorem Pt1000

#### Pro zjištění volné IP adresy kontaktujte správce sítě

**Upozornění!** Spolehlivost doručení varovných hlášení (email, trap) závisí na aktuální dostupnosti potřebných síťových služeb. Doporučujeme zařízení zabezpečit před neautorizovaným zásahem neoprávněné osoby do zapojení a nastavení snímače (manipulace s napájením či ethernetovým kabelem, přenastavení hranic alarmů a pod.).

#### Postup při zapojení přístroje

T3511 – postupujte dle obr. 2

- připojte LAN konektor
- připojte napájení
- nakonfigurujte snímač pomocí PC viz kapitola Instalace str.7



obr. 2 – postup zapojení snímače T3511

T4511 – postupujte dle obrázků 3 a 4

- odšroubujte 4 šrouby z čelní strany snímače a sejměte kryt
- protáhněte kabel sondy průchodkou
- připojte sondu (viz obr. 3)
- připojte LAN konektor (obr. 4)
- připojte napájení
- nakonfigurujte snímač pomocí PC viz kapitola Instalace str.7



obr. 3 – připojení sondy ke snímači T4511



obr. 4. – zapojení snímače T4511

# Napájecí napětí

Napájení je stejnosměrné 9 -30V, maximální odběr 200mA, konektor souosý, průměr 5 x 2.1 mm, kladný pól uprostřed.

### Instalace

Po prvním připojení je potřeba na snímači nastavit novou IP adresu tak, aby nekolidovala s již existující IP adresou ve vaší síti. Pokud instalujete více nových snímačů, připojujte je do sítě postupně, vždy až po nastavení předchozího! V případě, že neznáte vhodnou IP adresu, kontaktujte vašeho síťového administrátora a vyžádejte si od něj následující údaje:

IP adresa: \_\_\_\_\_.\_\_\_. IP adresa brány: \_\_\_\_\_. Maska sítě: \_\_\_\_\_.

IP adresy brány a maska sítě nemusí být zadány, pokud chcete snímač provozovat pouze v lokální síti. Pokud nastavíte IP adresu na stejnou, jaká je již v síti používána, nebude snímač správně fungovat a bude docházet ke kolizím na LAN síti. Snímač může svou IP adresu získat také z DHCP serveru.

IP adresa snímače je z výroby nastavena na hodnotu 192.168.1.213

#### Postup při instalaci

- spusťte program Tx5xx\_setup.exe (výrobní IP adresa snímače je 192.168.1.213), kterým se dostanete do Setupu (podrobněji na str. 16)
- nastavte novou IP adresu snímače
- nakonfigurujte snímač podle vlastních potřeb (nastavte alarmy, odesílání pošty, trapů...)
- uložte nastavení

Podrobnější informace k použití setupu naleznete v kapitole Nastavení snímače - Setup str. 16.

# Prověření činnosti

**Vizuální kontrola** I-SNC-Tx5xx-04

7

Po připojení se na displeji snímače zobrazí aktuální měřené hodnoty (není-li displej vypnut). V případě, že naměřená hodnota přesahuje rozsah měření snímače, nebo je-li sonda špatně zapojena, na displeji se objeví nápis Err 1, nebo Err 2. V tom případě zkontrolujte, zda máte teplotní sondu správně zapojenou a že měříte přípustné hodnoty. (Připojení sondy se týká pouze snímače T4511).

#### Kontrola komunikace po LAN

Otevřete prohlížeč www stránek a do kolonky adresa zadejte IP adresu snímače.

#### Příklad: http://192.168.1.213.

Snímač zobrazí svůj název, sériové číslo, naměřené hodnoty, stavy alarmů a nastavení alarmů (obr. 5), nebo zobrazí hlášku "Access denied" v případě, že zobrazování www stránek není povoleno (obr. 10).(Změnu je možné provést v Setupu - podrobněji v kapitole WWW str.14).



obr. 5 – www stránky snímače

# Kalibrace

Doporučený interval kalibrace je pro

- T3511 1 rok
- T4511 2 roky

# Skladování

Snímač skladujte při v rozsahu teplot -30 až +80 °C, nekondenzující vlhkosti 0 až 99 %RH.

## Popis funkcí snímače

Informace ze snímače můžete odečíst z displeje, nebo je vyčíst pomocí některého z následujících protokolů. Ke komunikaci pomocí některých protokolů (SNMP, modbus) je potřeba mít na PC nainstalovaný software pracující s příslušným protokolem. Tento software není součástí dodávky.

V následující části budou popsány jednotlivé funkce a vlastnosti snímače.

#### Alarmy

Každé z měřených veličin lze nastavit horní mez, dolní mez, hysterezi a časovou prodlevu.

#### Popis funkce alarmu

Na obr. 6 je zobrazen průběh teploty s vyznačenou horní mezí (temp\_limit\_high) a hysterezí (hysteresis). V bodě 1 teplota překročí nastavenou mez. Od tohoto okamžiku se začne počítat časová prodleva (time\_delay) do vystavení alarmu. Protože v bodě 2 teplota klesla pod hodnotu (temp\_limit\_high) dříve než uplynula nastavená časová prodleva, alarm nebyl vystaven.



#### *obr.* 6 – *průběh teploty*

V bodě 3 teplota opět překročila nastavenou mez, a protože neklesla pod hodnotu (temp \_limit\_high) dříve než uplynula časová prodleva, byl v bodě 4 vystaven alarm. V tuto chvíli se vysílají varovné e-maily a trapy, pokud jsou nastaveny a vystavuje se příznak alarmu (tj. zda je alarm právě aktivní či nikoli), který můžete zjistit na www stránkách, nebo přes Modbus. Alarm trval až do bodu 5, kdy teplota poklesla pod hodnotu nastavené hystereze (temp\_limit\_high – hysteresis).

Pro ostatní měřené veličiny je princip vystavení alarmu analogický.

K vyslání alarmových hlášení dojde vždy při vzniku nového alarmu. Snímač si pamatuje odeslané alarmové hlášení aktuálních alarmů, pokud má připojené napájení. V případě výpadku napájení nebo resetu snímače (např. změnou konfigurace) dojde k novému vyhodnocení alarmových stavů a případnému opětovnému vyslání alarmových zpráv.

Parametry alarmu lze nastavit přes telnet, modbus protokol nebo SNMP MIB tabulku. Podrobnější popis nastavení přes tyto protokoly naleznete v kapitolách věnovaných jednotlivým službám.

#### Modbus

Pro komunikaci s řídícími systémy obsahuje snímač podporu komunikačního protokolu Modbus. Protokol běží v RTU režimu. Ke snímači lze přistupovat přes TCP port 501, přístup k němu lze nastavit v Setupu (podrobněji o Setupu viz kap. Nastavení snímače - Setup str.16). Modbus adresa zařízení je nastavena vždy na 1. Port 501 umožňuje čtení i zápis.

#### Podporované Modbus příkazy:

Příkaz	Kód	Popis
Read multiple register(s)	0x03	Vyčte 16ti bitový(é) registr(y)
Write multiple register(s)	0x10	Zapiš 16ti bitový(é) registr(y)

#### Modbus registry snímače:

Proměnná	Jednotka	Formát	Adresa	Velikost[bit]	Status
měřená teplota	[°C]	Int*10	0x0031	16	r
měřená relativní vlhkost	[%]	Int*10	0x0032	16	r
teplota rosného bodu (DP)	[°C]	Int*10	0x0033	16	r
spodní limit pro teplotu	[°C]	Int*10	0x5001	16	r/w
horní limit pro teplotu	[°C]	Int*10	0x5002	16	r/w
spodní limit pro vlhkost	[%]	Int*10	0x5003	16	r/w
horní limit pro vlhkost	[%]	Int*10	0x5004	16	r/w
spodní limit pro dp	[°C]	Int*10	0x5005	16	r/w
horní limit pro dp	[°C]	Int*10	0x5006	16	r/w
teplotní hystereze	[°C]	Int*10	0x5007	16	r/w
tolerovaný čas překročení teploty	[s]	uInt	0x5008	16	r/w
RH hystereze	[%]	Int*10	0x5009	16	r/w
tolerovaná doba překročení RH	[s]	uInt	0x500A	16	r/w
DP hystereze	[%]	Int*10	0x500B	16	r/w
tolerovaná doba překročení DP	[s]	uInt	0x500C	16	r/w
Stav teplotního alarmu	[-]	Ascii	0x500D	16	r
Stav RH alarmu	[-]	Ascii	0x500E	16	r
Stav DP alarmu	[-]	Ascii	0x500F	16	r

#### Vysvětlivky:

- r registr je určen pro čtení
- w registr je určen pro zápis
- Int\*10 registr je ve formátu integer\*10.
- uInt registr je v rozsahu 0-65535
- Ascii znak

#### Stavy teplotního, RH a DP alarmu mohou nabývat těchto hodnot:

- no veličina je v daných mezích
- lo veličina je nižší než nastavená mez
- hi veličina je vyšší než nastavená mez

Registry lze vyčítat jednotlivě, do paměti 0x5001 – 0x500F je třeba zapsat všech 15 hodnot najednou jako blok (stavy alarmů se neovlivní).

#### SMTP

Snímač umožňuje v případě překročení nastavených mezí měřených veličin zaslat e-maily na max. tři adresy. Max. délka e-mail. adresy je 55 znaků. Pro správnou funkci zasílání e-mailů je třeba nastavit adresu vašeho SMTP serveru. Postup jak nastavit SMTP naleznete v kapitole Nastavení.

V případě, že budou překročeny meze více sledovaných veličin, přijde pro každý vystavený alarm e-mail zvlášť. Jako odesílatel je zobrazena fiktivní adresa sensor@[IP adresa snímače]. Na tuto adresu není možné odpovědět. V předmětu zprávy bude věta Alarm [popis snímače]\*, nebo Test message [popis snímače](pouze při vyslání testovacího e-mailu).

\*popis snímače lze nastavit v Setupu ( kap.

Global settings str. 18)

Popis snímače je přednastaven na řetězec TRh-Sensor, nebo T-Sensor podle typu snímače. Na obr. 7 je ukázka zprávy upozorňující na překročení teploty.

🔀 Alarm S	ensor T351	1 - Zprá	va (Pros	tý Tex	:)							_ 🗆 ×
i <u>S</u> oubor	Úpr <u>a</u> vy <u>Z</u> o	obrazit	Vlož <u>i</u> t j	<u>F</u> ormát	<u>N</u> ástroje	A <u>k</u> ce	Nápo <u>v</u> ě	éda				
🛛 🕰 Odpov	ědět   🉈 Oo	dpovědět	vše <u>m</u>   6	👌 Před	ət dá <u>l</u> 🛛 🛃		🗠	🕒 🗙	<b>4</b> •	* •	A⁺∣â₅	
Zpráva by	la odeslána s	důležitos	ití: Vysoká	á.								
Od:	sensor@192	2.168.1.2	205					Odesláno:	út 10.5	5.2005	11:31	
Komu:	Pavel											
Kopie: Předmět:	Alarm Sense	or T3511										
Freditiee.	Alarm Sense	5 15511										
Temner	ature overflo	167										-
1 cmpere		**										
Tempera	ature: 25.1 °	°C, Rela	ative Hur	midity:	35.5%, D	ew Poir	nt: 8.7°(	D.				
Alarm s	ettings:											
Tempera	ature:											
Upper L	Upper Limit: 25°C, Lower Limit: -10°C, Hysteresis: 1°C, Alarm Delay: 10s											
Relative Humidity:												
Upper	Limit: 100%	ő, Lowei	r Limit: (	0%, Hy	steresis:	1%, Al	arm Del	ay: 30s				
Dew Poi	int:											
Upper L	.imit: 80°C,	Lower l	Limit: -5	O°C, H	ysteresis:	1°C, A	Narm De	elay: 30s				
Eor actu	al info visit	http://19	92 168 0	101 204	Have a	nice d	av					
		intp.//1s	<u>22.100.0</u>		2 . 11078 0	ince u	այ.					-

obr. 7 – ukázka e-mailu ze snímače upozorňující na překročení teploty

#### Formát zprávy:

- informační hláška
  - Temperature overflow teplota překročena
  - Humidity overflow vlhkost překročena
  - Dew point overflow rozný bod překročen
- aktuální naměřené hodnoty v době vystavení alarmu
- nastavení mezí alarmů.
- For actual info visit http://[IP snímače]. Have a nice day Pro aktuální informace navštivte www stránky snímače na adrese http://[IP adresa snímače]. Hezký den.

#### SNMP

Pomocí SNMP protokolu lze zjistit aktuálně měřené hodnoty, vyčíst a nastavit parametry alarmů. V případě aktivace alarmu může být odeslána varovná zpráva (trap) na zvolené adresy. Přes SNMP MIB tabulku je také možné zobrazit historii posledních 100 naměřených hodnot.

Pro čtení a zápis komunikuje snímač na portu 161. Trapy jsou vysílány přes port 162. Zasílání trapů je možné zakázat v setupu.

#### Zasílané trapy jsou tyto:

- 0/0 reset snímače
- 1/0 testovací trap
- 6/3 hlášení o překročení/vrácení do normálu měřené veličiny

Ke správné funkci SNMP serveru je potřeba do MIB klienta nahrát mib tabulky Tx5xx.mib a RFC-1213.mib. Cesta ke snímači je poté:

iso.org.dod.internet.private.enterprises.comet.products.tx5xx

MIB tabulky naleznete na www stránkách <u>http://www.cometsystem.cz</u> nebo na instalačním CD v adresáři MIB.

Větev	List	Popis	Zápis	formát	Celá cesta
readings	temperature	aktuální teplota	ne	string	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.1.1.0
	humidity	aktuální vlhkost	ne	string	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.1.2.0
	dewpoint	aktuální rosný bod	ne	string	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.1.3.0
settings	templow	dolní mez teploty	ne	string	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.2.1.0
	temphigh	horní mez teploty	ne	string	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.2.2.0
	humiditylow	dolní mez vlhkosti	ne	string	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.2.3.0
	humidityhigh	horní mez vlhkosti	ne	string	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.2.4.0
	dewpointlow	dolní mez rosného bodu	ne	string	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.2.5.0
	dewpointhigh	horní mez rosného bodu	ne	string	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.2.6.0
	temptime	časová prodleva spuštění alarmu teplpoty	ne	int	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.2.7.0
	humidityTime	časová prodleva spuštění alarmu vlhkosti	ne	int	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.2.8.0
	dewPointTime	časová prodleva spuštění alarmu rosného bodu	ne	int	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.2.9.0
	tempHyst	teplotní hystereze	ne	string	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.2.10.0
	humidityHyst	vlhkostní hystereze	ne	string	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.2.11.0
	dewPointHyst	hystereze rosného bodu	ne	string	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.2.12.0
readingsint	temperaturei	aktuální teplota	ne	int*10	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.3.1.0
	humidity	aktuální vlhkost	ne	int*10	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.3.2.0
	dewpointi	aktuální rosný bod	ne	int*10	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.3.3.0
settingsint	templowi	dolní mez teploty	ano	int*10	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.4.1.0
	temphighi	horní mez teploty	ano	int*10	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.4.2.0
	humiditylowi	dolní mez vlhkosti	ano	int*10	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.4.3.0
	humidityhighi	horní mez vlhkosti	ano	int*10	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.4.4.0

#### Další větve stromu jsou tyto:

	dewpointlowi	dolní mez rosného bodu	ano	int*10	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.4.5.0
	dewpointhighi	horní mez rosného bodu	ano	int*10	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.4.6.0
	temptimei	časová prodleva spuštění alarmu teplpoty	ano	int	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.4.7.0
	humidityTimei	časová prodleva spuštění alarmu vlhkosti	ano	int	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.4.8.0
	dewPointTimei	časová prodleva spuštění alarmu rosného bodu	ano	int	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.4.9.0
	tempHysti	teplotní hystereze	ano	int*10	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.4.10.0
	humidityHysti	vlhkostní hystereze	ano	int*10	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.4.11.0
	dewPointHysti	hystereze rosného bodu	ano	int*10	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.4.12.0
history	temperature	teplota	ne	int*10	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.6.1.1.1
	humidity	vlhkost	ne	int*10	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.6.1.1.2
	dewPoint	rosný bod	ne	int*10	1.3.6.1.4.1.22626.1.2.6.1.1.3

Heslo pro čtení je z výroby nastaveno na PUBLIC, heslo pro zápis je PRIVATE. Tyto hesla lze změnit v setupu.

#### Historie

Pomocí MIB tabulky si také můžete zobrazit historii posledních 100 naměřených hodnot, uložených v nastaveném časovém intervalu. Tento interval nastavíte v Setupu (kap. SNMP-nastavení odesílání trapů str.19). V případě, že hodnota ještě nebyla změřena, nebo byla detekována chyba, bude mít údaj hodnotu 9999. Historie se maže při každém restartu snímače.

#### WWW

Snímač podporuje zobrazení měřených hodnot, nastavených mezí, stavů alarmů a grafů historie na www stránkách. WWW stránky lze spustit ve dvou režimech:

- textová verze
- uživatelsky konfigurovatelné www stránky (Graphics web)

Režim uživatelsky konfigurovatelných stránek umožňuje graficky zobrazit historii naměřených hodnot, vkládat grafiku a samostatně vytvářet vlastní www stránky umístěné ve snímači. Podrobnosti k tomuto postupu naleznete v samostaném dokumentu, který je na <u>www.cometsystem.cz</u> v sekci programy. Přepínání mezi oběma režimy lze provést v Setupu. Výhodou grafického webu je možnost vkládat grafiku a vlastní www stránky, textový režim nabízí vyšší zatižitelnost a spolehlivost. Ukázka zobrazení uživatelsky konfigurovatelných stránek je na obr. 8-b. Ukázka textové verze www stránek je na obr. 8-a.

Adresa www stránky snímače je shodná s IP adresou snímače.

Příklad: Snímač má přidělenu IP adresu 192.168.1.213. Do pole adresa v prohlížeči www stránek tedy stačí zadat http://192.168.1.213 a potvrdit klávesou Enter. Pokud máte v setupu povoleno zobrazení www stránek a zakázán grafický web, zobrazí se stránka jako na obr. 8-a.



obr. 8-b- Ukázka uživatelského webu

	🕥 🔲 http://192.168.1.205/ 🛛 🔽 💟 Go 🔀
sensor: Test Sensor	PM s/n: 05960012
Measured values:	
Temperature: 25.1 °C	
Humidity: 38.1 %RH	
Dew Point: 9.8 °C	
Alaım status:	
Temperature Alarm: no	
Humidity Alarm: no	
Dew Point Alarm: no	
Alarm settings	
Temperature Upper Limit:	300 ℃
Temperature Lower Limit:	-200 °C
Temperature Hysteresis:	1 °C
Temperature Alarm Delay:	30 s
Humidity Upper Limit:	100 %RH
Humidity Lower Limit:	0%RH
Humidity Hysteresis:	1 %RH
Humidity Alarm Delay:	30 s
Dew Point Upper Limit:	80 °C
Dew Point Lower Limit:	-50 °C
Dew Point Hysteresis:	1 °C
Dew Point Alarm Delay:	30 s
ol	pr. 8-a – www stránky snímače- textová verze

WWW stránky mají nastavenu automatickou dobu aktualizace z výroby na 60 sekund. Tato hodnota může být upravena v setupu v rozmezí 10-65535s.

převodník řady T4511, zobrazí se pouze údaje vztahující se k měření teploty.

V případě, že má snímač zakázáno zobrazování www stránek, objeví se při pokusu o jejich zobrazení obrazovka jako na obr. 9.



obr. 9 – www snímače se zakázaným zobrazením www stránek

#### Nastavení snímače - Setup

Setup (nastavení) slouží k nastavení snímače. Nastavení se provádí prostřednictvím programu Tx5xx Setup, nebo telnetu. Popis nastavení snímače pomocí telnetu lze nalézt v samostatném dokumentu. Nastavení je možné chránit heslem. Program s dokumentem naleznete na instalačním cd nebo na <u>http://www.cometsystem.cz</u> v sekci programy.

#### Nastavení snímače:

- spust'te program Tx5xx\_setup.exe
- do dialogového okna z obr. zadejte IP adresu snímače, který chcete nastavit a stiskněte tlačítko "Connect". Z výroby je IP adresa snímače nastavena 192.168.1.213. Pokud neznáte IP adresu snímače, stiskem tlačítka "Find device..." se dostanete do okna, kde lze vyhledat snímač (obr. 12). Zde myší vyberte požadovaný snímač stiskněte tlačítko "Select"



Obr. 11- Připojení snímače

>	Find Device				_ 🗆 ×			
	IP adress	MAC adress	Firmware	Туре	Description			
	192.168.1.99	00-20-4A-84-F0-FC	1-3-3.02	TRh-Sensor	TRh-Sensor			
	192.168.1.205	00-20-4A-84-F0-A2	1-3-3.02	TRh-Sensor	Test Sensor PM			
	192.168.1.200	00-20-4A-87-D8-12	1-3-3.02	TRh-Sensor	TRh-Sensor			
	Search again Help! My device wasn't found!							

Obr. 12 – Vyhledání zařízení

 po stisku tlačítka "Connect" se zobrazí aktuální nastavení jednotlivých položek (obr. 13). Jejich význam bude popsán níže. U snímače T4511 se nezobrazí nastavení rosného bodu a vlhkosti.

Y Tx5xx Setup Utility ver. 3.0.1.1		
Sensor Tools Help		
Global settings	SNMP	Alarm settings
Sensor IP: 192.168.1.200	✓ Traps sending enable	Temperature
Get IP from DHCP server	Password for read: public	Upper limit: 300,0 °C
Gate IP:	Password for write: private	Lower limit: -200,0 °C
Netmask: number of bits for host part: 0	Trap recipient IP 1: 192.168.1.132	Hysteresis: 1,0 °C
0 = Standard mask for nets A,B,C Configuration password:	Trap recipient IP 2: 0.0.0.0	Time delay: 30 🗲 s
Sensor Name: Sensor T3511	Trap recipient in 3, 19,000	Relative humidity
Firmware version: 1-3-3.99	Send test trap	Upper limit: 100,0 %
E mail cottings		Lower limit: 0,0 %
Sending warning e-mail	✓ ₩₩₩ ▼ WWW enabled	Hysteresis: 1,0 %
SMTP IP: 192.168.1.5	WWW refresh: 10 🗲 s	Time delay: 30 🗲 s
Recipient 1: tester@mycompany.com	Graphice Web enabled	Dew point
Recipient 2:		Upper limit: 80,0 °C
Recipient 3:	History	Lower limit: -50,0 °C
	History storage time: 60 🚖 s	Hysteresis: 1,0 °C
Send test e-	nail	Time delay: 30 🗲 s
Modbus		
Channel 1 enabled (R/W)	Port number 501 Factory	dafaults Save settings
Select "Connect Sensor" from Menu		

Obr. 13 – Nastavení snímače

#### **Global settings**

Pro správné hodnoty IP adresy, masky, brány, kontaktujte vašeho síťového správce. Nekorektní zadání těchto hodnot může způsobit, že snímač nenaleznete na síti a jiné komplikace!

Sensor IP: IP adresa snímače. Tato adresa musí být ve Vaší síti jedinečná!

Get IP from DHCP server: Tato volba nastaví IP adresu snímače na 0.0.0.0. Po restartu bude snímač očekávat přidělení IP adresy z DHCP serveru. V DHCP serveru se zařízení bude hlásit jako Cxxxxxx – xxxxxx je posledních 6 číslic z MAC adresy snímače. Pokud do posledního čísla IP adresy zadáte číslo 1-99, bude se snímač hlásit jako LTXxx, kde xx je zadané číslo v IP adrese.( např. 0.0.0.10 == LTX10). V případě, že DHCP server neodpoví, zvolí si snímač svou IP adresu z rozsahu 169.254.0.1-169.254.255.1.

**Gate IP:** adresa brány nebo routeru, starajícího se o komunikaci s jinými LAN segmenty. Adresa brány musí být ve stejném síťovém segmentu jako LAN adaptér.

**Netmask:** určuje počet bitů síťové masky, neboli rozsah možných IP adres v lokální síti Příklad:

maska	počet bitů
255.255.255.252	2
255.255.255.0	8
255.128.0.0	23

Configuration password: heslo pro přístup do nastavení snímače.

**Sensor name:** popis snímače (v případě potřeby lze změnit). Tento popis se zobrazí na WWW stránkách i v předmětu zasílaných e-mailů. Jeho délka je max. 32 znaků.

#### E-mail settings- nastavení odesílání e-mailů

Sending warning e-mail: pokud je zaškrtnuto, budou se na níže zadané adresy zasílat varovné e-maily.

**SMTP IP:** IP adresa SMTP serveru. Pokud chcete, aby snímač posílal e-maily, je třeba adresu správně nastavit. Její hodnotu vám sdělí správce vaší sítě.

Recipient 1-3: e-mailové adresy příjemců. Na tyto adresy bude snímač zasílat e-maily.

Send test email: vyšle testovací e-maily na zadané adresy.

	Test message Sensor T3511 - Zpráva (Prostý Text)	
1	<u>S</u> oubor Úpr <u>a</u> vy <u>Z</u> obrazit Vlož <u>i</u> t <u>F</u> ormát <u>N</u> ástroje A <u>k</u> ce Nápo <u>v</u> ěda	
Ē	🙈 Odpovědět   🚑 Odpovědět všem   🙈 Předat dál   🛃 🐚   🔻   🏠 🕌 🔭 🖌   🔺 🔹 🖈 🖓 👫	0
	Zpráva byla odeslána s důležitostí: Vysoká.	
	Od: senzor@192.168.1.204 Odesláno: pá 29.4.2005 8:16	
	Komu: Pavel	
	Kopie: Předmět: Test message Sensor T3511	
	 Testing message	<b>^</b>
	Temperature: 23.0 °C, Relative Humidity: 18.5%, Dew Point: -2.0°C.	
	Alarm settings: Temperature: Upper Limit: 26°C, Lower Limit: 20°C, Hysteresis: 2.0°C, Alarm Delay: 0s	
	Relative Humidity: Upper Limit: 95%, Lower Limit: 0%, Hysteresis: 2%, Alarm Delay: 60s	
	Dew Point: Upper Limit: 80°C, Lower Limit: 0°C, Hysteresis: 4°C, Alarm Delay: 20s	
	For actual info visit <u>http://192.168.001.204</u> . Have a nice day.	<b>_</b>

obr. 14 – ukázka testovacího e-mailu

#### SNMP- nastavení odesílání trapů

Traps sending enable: povolení/zakázání posílání SNMP trapů.
Password for read: nastavení hesla pro přístup k SNMP MIB tabulkám.
Password for write: nastavení hesla pro zápis do SNMP MIB tabulky snímače.
Trap recipient IP 1- 3: IP adresy příjemců SNMP trapů.
Send test trap: Odešle testovací trap typu 1/0 na zadané IP adresy.

#### WWW- nastavení www stránek

WWW enabled: povolí zobrazování www stránek

**WWW refresh:** doba obnovy automatického načtení stránky (aktualizace zobrazených naměřených hodnot). Rozsah 10-65535 s.

**Graphics Web enabled:** přepíná mezi uživatelsky nastavitelnými (Graphics web) www stránkami a textovým režimem www stránek.

#### Modbus- nastavení Modbus protokolu

Snímač umožňuje přístup k měřeným hodnotám pomocí modbus protokolu přes port 501.

Channel 1enabled: povolení přístupu do snímače přes nastavený port

#### Alarm settings- nastavení alarmů

Nastavení alarmů. V tomto podmenu lze nastavit:

- nastavení horní teplotní meze (upper limit)
- nastavení dolní teplotní meze (lower limit)
- nastavení hystereze teploty (hysteresis)
- nastavení časové prodlevy teploty (time delay)
- nastavení horní meze pro vlhkost (upper limit)
- nastavení dolní meze pro vlhkost (lower limit)
- nastavení hystereze pro vlhkost (hysteresis)
- nastavení časové prodlevy pro vlhkost (time delay)
- nastavení horní meze pro rosný bod (upper limit)
- nastavení dolní meze pro rosný bod (lower limit)
- nastavení hystereze pro rosný bod (hysteresis)
- nastavení časové prodlevy pro rosný bod (time delay)

#### Factory defaults – výrobní nastavení

Toto tlačítko nastaví položky na tyto hodnoty:

- nastaví adresu SMTP serveru na 0.0.0.0
- vymaže e-mail adresy příjemců
- zakáže zasílání e-mailů
- vymaže adresy příjemců snmp trapů
- zakáže zasílaní trapů
- povolí zobrazování www stránek
- zapne uživatelsky definovatelné www stránky (Graphics web)
- nastaví obnovovací dobu www stránek na 60 sekund
- povolí přístup přes modbus port 501
- nastaví dobu ukládání historie na 60 s
- nastavení alarmů: horní teplotní mez: 300 °C, dolní teplotní mez -200 °C, teplotní hystereze 1 °C, časová prodleva spuštění alarmu po překročení teplotní meze: 30 s, horní vlhkostní mez 100 %RH, dolní vlhkostní mez 0 %RH, vlhkostní hystereze 1 %RH, časová prodleva spuštění vlhkostního alarmu po překročení meze 30 s, horní mez rosného bodu 80 °C, dolní mez rosného bodu -50 °C, hystereze rosného bodu 1 °C, časová prodleva spuštění alarmu rosného bodu po překročení meze 30 s.

• nastaví jméno snímače na TRh-Sensor nebo T-Sensor dle typu snímače

#### Save settings

Uloží provedené změny do paměti a provede reset snímače.

# Co dělat když...

#### Zapomněl jsem IP adresu snímače

#### Zjištění IP adresy snímače

IP adresa je z výroby nastavena na hodnotu 192.168.1.213. Pokud jste ji změnili a novou hodnotu IP adresy jste zapomněli, spusťte program Tx5xx\_setup.exe a stiskněte tlačítko "Find device...". V novém okně se vypíší všechny snímače.

#### Nemohu se připojit ke snímači

#### V okně vyhledání zařízení se zobrazí pouze IP a MAC adresa

Další podrobnosti jsou označeny jako N/A. Tento problém se vyskytuje v případě, že je IP adresa snímače nastavena do jiné sítě, než ve které je právě připojen.

V programu Tx5xx\_Setup.exe zvolte v menu Tools/Change device IP. Zobrazí se okno jako na obr. 15.

🖌 Change Device IP adres	s _ 🗆 X
Old_device IP adress:	
192.168.2.201	Find device
Device MAC adress:	Manual MAC enter
00-20-4A-84-F0-80	Set IP to ARP table only
New device IP adress:	
192.168.1.201	
<u>√</u> Set IP	Cancel

Obr. 15 – Změna IP adresy snímače

Stiskněte tlačítko "Find device..." a v nově vytvořeném okně vyberte snímač, ke krerému se nemůžete připojit. IP a MAC adresa snímače se zapíší do příslušných kolonek v okně Change Device IP adress. Do kolonky New device IP adress zadejte novou IP adresu snímače. Ujistěte se, že tato adresa již není obsazena a stiskněte "Set IP".

#### IP adresa snímeče se nezobrazí ani v okně pro nalezení zařízení

V menu programu Tx5xx\_setup zvolte Tools/Change device IP. V okně Change Device IP adress (obr 15) zaškrtněte Manual MAC enter, do kolonky Device MAC adress zadejte MAC adresu snímače oddělenou pomlčkami (např. 00-20-4A-84-F0-80) a stiskněte tlačítko "Set IP".

#### Zjištění MAC adresy

MAC adresa je jedinečná adresa snímače, kterou bude potřeba znát např. v případě, kdy je v síti zapojeno více snímačů. Postup:

- odpojte snímač od napájení
- odšroubujte 4 šrouby, které drží kryt snímače

- sejměte kryt snímače
- na síťovém konektoru je na štítku pod čárovým kódem číslo ve tvaru **00-20-xx-xx-xx**. Toto je MAC adresa snímače, kterou budete potřebovat v případě, že zapomenete IP adresu snímače.

#### Snímač nelze nalézt ani po ručním zadání MAC adresy

Tento problém se vyskytuje zejména v případech, kdy IP snímače patří do jiné sítě, a zároveň má zadánu adresu brány a špatnou masku.

V menu programu Tx5xx\_setup zvolte Tools/Change device IP. V okně Change Device IP adress (obr 15) zaškrtněte Manual MAC enter a Set IP to ARP olnly, do kolonky Device MAC adress zadejte MAC adresu snímače oddělenou pomlčkami (např. 00-20-4A-84-F0-80) a stiskněte tlačítko "Set IP".

Spusťte příkazou řádku systému windows (Start/ spustit) a zadejte telnet nová IP\_adresa 9999. Dostanete se do textového režimu nastavení snímače. (Např: telnet 192.168.1.202 9999). Uvítá vás výpis:

\*\*\*\*\*\*\* TRh-Sensor Setup Server 1-3-3.02 \*\*\*\*\*\*\*\* MAC address 00204A872FB5 Software version V<sup>L</sup>Äĕő (050907) CPK\_580\_XPTEX Press Enter for Setup Mode

Stiskněte klávesu enter a 0- Global Settings, nastavte IP adresu zařízení, zrušte IP adresu brány, počet bitů masky nastavte na 0. Zbytek potvrďte klávesou enter, až se dostanete do menu, kde volbou 9 Save and Exit uložte nastavení. Poté dojde k uzavření spojení. Následně se již můžete ke snímači připojit pomocí programu Tx5xx\_Setup.

#### Nesvítí displej

- zkontrolujte, zda máte připojeno napájení
- odpojte a připojte napájení- sledujte displej v okamžiku připojení napájení. Pokud se na 1 sec. rozsvítí všechny segmenty displeje a opět zhasnou, je displej vypnut softwarově.

#### Na displeji svítí nápis Err 1, nebo Err 2

- zkontrolujte, zda máte připojenu teplotní sondu, případně zda není umístěna v teplotě mimo rozsah měření (pouze u snímače T4511)
- zkontrolujte neporušenost kabelu sondy

#### Zapomněl jsem heslo do setupu

- odpojte napájení
- odšroubujte horní víčko snímače
- stiskněte tlačítko uvnitř snímače a současně připojte napájení. Tlačítko stále držte stisknuté
- podržte tlačítko 10 s tímto smažete nastavené heslo
- zavřete snímač

# Preventivní údržba

Dbejte na doporučený interval kalibrace. Nenamáhejte snímač mechanicky.

# Technická specifikace

#### Technické parametry přístroje:

#### Společné parametry:

Napájecí napětí: 9 až 30 V DC, max. odběr 200 mA Interval měření: 1 s Aktualizace hodnot na displeji: 4 s Komunikace s počítačem: Ethernetové připojení (konektor RJ-45) Krytí: IP30 skříňka s elektronikou

EMC: přístroje vyhovují ČSN EN 61326-1 v rozsahu:

- vyzařování: ČSN EN 55022 třída B
- odolnost:
  - ČSN EN 61000-4-2 (úrovně 4/8 kV, třída A)
  - o ČSN EN 61000-4-3 (intenzita el. pole 3 V/m, třída A)
  - ČSN EN 61000-4-4 (úrovně 1/0,5 kV, třída A)
  - o ČSN EN 61000-4-6 (intenzita el. pole 3 V/m, třída A)

#### Snímač teploty a relativní vlhkosti T3511

Krytí sondy: IP42 Rozsah měření teploty: -30 až +105 °C Rozlišení teploty: 0,1 °C Přesnost měření teploty:

- $\pm 0.4$  °C v rozsahu -30 až +80 °C
- $\pm 0,5$  °C v rozsahu nad +80 °C

**Doba odezvy na skok teploty:** t90 < 6 min, sonda s bronzovým filtrem, skok teploty 20 °C **Rozsah měření relativní vlhkosti:** 0 až 100 %RH, teplotně kompenzováno

Rozlišení relativní vlhkosti: 0,1 %RH

**Přesnost měření relativní vlhkosti:** ± 2,5 % RH v rozsahu 5 až 95 % RH při 23 °C

**Doba odezvy na skok relativní vlhkosti:** t90< 60 s, sonda s bronzovým filtrem, měřeno při skoku vlhkosti 60 % , proudění vzduchu cca 0.5 m/s a při konstantní teplotě

#### Rozsah měření teploty a vlhkosti je omezen níže uvedeným grafem!(obr. 16)

**Rosný bod:** veličina vypočtená z teploty a vlhkosti **Rozsah měření rosného bodu:** -60 až +105 °C **Rozlišení rosného bodu:** 0,1 °C **Přesnost měření rosného bodu:** ±0,5 °C v rozsahu 30 až 95 %RH

#### Převodník teploty T4511

Sonda: Pt1000/3850 ppm, připojená stíněným kabelem max. délky 10m Rozsah měření teploty: -200 až +600 °C Rozlišení teploty: 0,1 °C Přesnost měření teploty:

- ±0.2 °C od -100 do +100 °C
- ±0.2 % z měřené hodnoty mimo tento rozsah

#### Provozní podmínky

#### Rozsah provozní teploty:

T3511: přístroj -30 až +80 °C, sonda -30 až +105 °C

T4511: přístroj -30 až +80 °C, externí sonda rozsah dle typu.

Při teplotách nad 70°C v okolí elektroniky doporučujeme displej vypnout.

#### Rozsah provozní teploty a vlhkosti:

elektronika T3511, T4511: -30 až +80 °C, 0 až 99 % RH (bez kondenzace)

sonda T3511: -30 až +105 °C, 0 až 100 % RH

Při teplotách nad 70°C v okolí elektroniky doporučujeme displej vypnout.

Provozní rozsah externí sondy u snímače T3511 je pro okolní teplotu a relativní vlhkost vymezen grafem z obr.16 a nesmí být překročen.



Stanovení vnějších charakteristik dle ČSN EN33-2000-3: prostředí normální dle přílohy NM s těmito upřesněními: AE1, AN1, AR1, BE1

Pracovní poloha: libovolná

Upevnění přístroje: pomocí 2 otvorů na spodní straně přístroje

Zakázané manipulace: není dovoleno snímat krytku senzorů a provádět činnosti vedoucí k jakémukoli mechanickému poškození senzorů pod krytkou. Senzory teploty a vlhkosti nesmí přijít do přímého styku s vodou nebo jinými kapalinami.

Mezní podmínky (přístroj bez sondy): teplota -40 až +80 °C, vlhkost 0 až 99 %RH

Rozměry přístroje (Š x V x H): 88 x 98 x 36 mm

Rozměry externí sondy: Ø18 mm, délka cca 90 mm, standardně kabel délky 1 m

#### Hmotnost: cca 240 g

Materiál skříňky: ABS

**Vyřazení z provozu:** snímač odpojíme a zajistíme jeho likvidaci podle platné legislativy pro zacházení s elektroodpady.

#### Přístup k registrům snímače

proměnná	modbus	telnet	MMM	dmns	nastavovací software	proměnná	snqpow	telnet	MMM	dwus	nastavovací software
globální nastavení:						měření:					
heslo na telnet		Х			Х	teplota	Ι		Ι	I	
IP adresa		Х			Х	vlhkost	Ι		Ι	I	
popis snímače		Х	Ι		Х	rosný bod	Ι		Ι	I	
interval ukládání historie		Х	Ι		Х						
historie (t,rh,dp)			Ι	Ι		spodní limit pro teplotu	Ι	Х	Ι	Х	Х
zasílání mailů/trapů		Х			Х	horní limit pro teplotu	Ι	Х	Ι	Х	Х
						spodní limit pro vlhkost	Ι	Х	I	Х	Х
smtp:						horní limit pro vlhkost	Ι	Х	Ι	Х	Х
smtp server-pošta ip		Х			Х	spodní limit pro dp	Ι	Х	I	Х	Х
e-mail1 - adresa příjemce		Х			Х	horní limit pro dp	Ι	Х	Ι	Х	Х
e-mail2		Х			Х	spodní alarm pro teplotu	Ι	Х	Ι	Х	Х
e-mail3		Х			Х	horní alarm pro teplotu	Ι	Х	Ι	Х	Х
						hystereze pro T	-	Х		Х	Х
modbus:						tolerovaná doba překr. T	-	Х		Х	Х
port 501		Х			Х	spodní alarm pro vlhkost	Ι	Х	Ι	Х	Х
						horní alarm pro vlhkost	Ι	Х	Ι	Х	Х
mib:						hystereze pro RH	-	Х		Х	Х
adresa odesílání trapu 1		Х			Х	tolerovaná doba překr. RH	Ι	Х	Ι	Х	Х
adresa odesílání trapu 2		Х			Х	spodní alarm pro dp	—	Х		Х	Х
adresa odesílání trapu 3		Х			Х	horní alarm pro dp	Ι	Х	Ι	Х	Х
						hystereze pro DP	Ι	Х	Ι	Х	Х
www:						tolerovaná doba překr. DP	Ι	Х	Ι	Х	Х
doba obnovy WWW		Х	Ι		Х						
						informace o sw:					
						číslo firmware		Ι			Ι
						sériové číslo zařízení			Ι		

#### Legenda:

X – čtení i zápis; I – pouze čtení;

#### Technická podpora a servis přístroje

Technickou podporu a servis zajišťuje distributor tohoto přístroje. Kontakt na něj je uveden v záručním listu, dodaném s přístrojem.