


T6620B1008 Digital Room Thermostat

DT200


42010474-001 R2




Installation • Instalación • Installasion • Installatie • Installazione • Telepítés • Montáž • Instalacja • Inštalácia

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>

- GB** Room Temperature
- E** Indicación de temperatura ambiente
- F** Lecture de la température ambiante
- NL** Uitlezing van de ruimtetemperatuur
- D** Raumtemperatur-Istwert
- I** Lettura temperatura ambiente
- HU** Aktuális helyiség hőmérséklet
- CZ** Aktuální pokojová teplota
- PL** Odczyt temperatury
- SR** Izbova temperatura



- GB** Set Temperature, Inquiry
- E** Consulta de temperatura de consigna
- F** Lecture de la température demandée
- NL** Uitlezing van de ingestelde temperatuur
- D** Eingestellte Temperatur abfragen
- I** Interrogazione temperatura impostata
- HU** Beállított hőmérséklet lekérdezése
- CZ** Dotaz na nastavenou teplotu
- PL** Odczyt temperatury zadanej
- SR** Informacija o temperaturi



- GB** Set temperature, adjustment
- E** Selección del punto de consigna
- F** Réglage de la température demandée
- NL** Wijziging van de ingestelde temperatuur
- D** Eingestellte Temperatur ändern
- I** Modifica temperatura impostata
- HU** Kívánt hőmérséklet beállítása
- CZ** Nastavení požadované teploty
- PL** Ustawianie temperatury zadanej
- SR** Nastavenie požadovanej teploty

